

BRUGGER MANUAL

FOR TELESIKRING HOME



Betjeningspanel

Fuldtilkobling: Tast din personlige kode efterfulgt af ikonet "mand ud af hus" nederst til venstre.

Deltilkobling: Tast din personlige kode efterfulgt af ikonet "mand ind i hus" nederst til højre.

Frakobling: Tast din personlige kode efterfulgt af Enter.

Tilkobling med nøglebrik

Tilkobling: Tryk ikonet "mand ud af hus" og før nøglebrikken op mod nederste ikon.

Frakobling: Tryk Enter og før nøglebrikken op mod nederste ikon.

Fjernbetjening

Fuldtilkobling: Tryk på "hængelås lukket" for tilkobling.

Frakobling: Tryk på "hængelås åben" for frakobling.
Nederst til højre er der knap ved Personligt overfald, og nederst til venstre Stay-funktion.

App

Tilkobling: Hold knappen inde øverst til venstre for tilkobling.

Frakobling: Hold knappen inde øverst til højre for frakobling (også efter den har været deltilkoblet).

Deltilkobling: Hold knappen inde nederst til venstre for tilkobling.

Ændring af personlige oplysninger

På vores Brugerside kan du se og ændre dine oplysninger, oprette og slette brugere mm. Du finder loginsiden på:
kundeweb.telesikringhome.dk

App-oprettelse

1. Hent appen TelesikringHome til telefonen
2. Opret bruger
3. Login med den oprettede bruger
4. Tryk på + i højre hjørne for at tilknytte et nyt anlæg
5. Udfyld felterne

Navn: F.eks. Hjem eller Sommerhus

Brugerkode: Din personlige kode (4 tal)

MAC-adresse: Blev udleveret på installationen

Remote kode: Blev udleveret på installationen

Nu er anlægget tilknyttet

Vi anbefaler at slå så mange notifikationer fra, så slipper du for forstyrrelser på din telefon. Tryk på Mere på hovedskærmen for at slå notifikationer fra.

Hvis centralen går offline

Hvis du oplever at panelet er offline kan du tage strømstikket ud i 30 sekunder og derefter sætte strøm på igen. Dette gør at centralen genstarter og går online igen.

Kontrolcentral

Hvis alarmen går, kan den afmeldes på vores kontrolcentral **76 119 119** – oplys herefter kodeordet.

Ved andre spørgsmål henviser vi til vores kundeservice **76 119 119** eller **kundeservice@telesikringhome.dk**



Tlf. 76 119 119
www.telesikringhome.dk